

YASHIMA
TOKYO



Yashima

BINOKULARE LUPE 2.25X

ヤシマ 雙眼ルーペ

專賣特許出願中

ヤシマ雙眼ルーペ 電略マホ

- ◆ 倍率 2.25 × ◆
- ◆ 焦點距離 200m.m. ◆
- ◆ 最大視野 170m.m. ◆

作業を眼鏡の廓大力によつて高度に精密化させよう。
 單眼廓大鏡では片眼を疲労させる許りでなく、凹凸、高低等の立體的觀察は出來ません。

特 長

1. 完全なる光學的設計に基き製作されて居りますから長時間の御使用に對しても眼に疲労を與へません。
2. **ベークライト**製なる爲重量軽く簡単に頭部に掛け外しが出來ます。
3. 眼鏡を御使用になる方もそれを掛けた儘で使用する事が出來ます。
4. 側面又は上方から這入る邪魔な光線を遮つてあります、從而暗い處から明るい目的物體を見る事となり完全なる觀察の効果を擧げ得られます。
5. 作動距離（**レンズ**から觀察物體迄の間隔）が大きい故總べての作業に便利なるのみならず、一部分に相當の深さのある目的物體も充分に觀察が出來ます。
6. 眼を下方に轉ずれば肉眼其儘を使用する事が出來ます。
7. 一々焦點距離を調整する煩雜さがありません。

御利用の範圍

各方面の工場、學校、研究所、病院等に於て研究、分析、撰別、診斷等のあらゆる作業に是非共缺くべからざる要具であります。茲に卑近な御利用の例を擧ぐれば次の通りであります。

各種材料、部分品、製品等の検査作業、 各種計器、時計其他の精密機械の製作、 動、植物學の研究、 種苗、穀物、粉末等の撰別、 製圖、圖表作製等の作業、 模型、彫刻、塑像、印刷等の製作、 繪畫、寫眞等の修整作業、 文撰、植字、校正等の印刷作業等



八洲光學工業株式會社

本社及工場 東京市杉並區方南町四七〇
 電話中野(38) ~~四八三〇番~~
~~五六七五番~~
~~六八九二番~~
~~六八九七番~~
 振替東京八二九五四番

中野工場 東京市中野區新山通三ノ一三
 大阪營業所 大阪市北區堂島ビル四階
 電話代表北五八九〇番
 振替大阪七九七七三番